


# Monteringsanvisning 1639-400

Velo


ecolux

# Måttskiss




## Montage

Demontera ena gaveln och avlägsna bländskyddet för att komma åt innerdelen.



Avlägsna innerdelen och koppla bort snabbkopplingen. Montera sedan upp armaturen och anslut kabeln.



Koppla in snabbkopplingen och fäst innerdelen. Montera tillbaka bländskyddet genom att glida in den i spåret i armaturhuset. OBS! Glöm ej ta bort skyddsplasten från bländskyddet. Montera därefter tillbaka gaveln.

## Underhåll

Vid behov avtorkas bländskyddet med antistatisk duk.

**ecolux**

Ecolux AB | Box 73 | 265 21 ÅSTORP | Tel: 010-130 11 00 | E-post: [info@ecolux.se](mailto:info@ecolux.se)

1639-400, Velo, Revision 4 (2412)